



COUNTRY BUMP

Musique : "Country Music Made Me Do It" (Carlton Anderson)

Type : Country Line Dance, 4 murs, 32 temps

Niveau : Débutant

Départ : *intro de 32 temps*

1 - 8 Vine Right, Touch, Vine Left, Touch

- 1 - 2 PD à droite, PG croisé derrière PD
- 3 - 4 PD à droite, toucher PG à côté PD
- 5 - 6 PG à gauche, PD croisé derrière PG
- 7 - 8 PG à gauche, toucher PD à côté PG

9 - 16 Walk Back x 3, Together, Point, Together, Point, Together

- 1 - 2 PD derrière, PG derrière
- 3 - 4 PD derrière, ramener PG à côté PD
- 5 - 6 Toucher pointe PD à droite, ramener PD à côté PG
- 7 - 8 Toucher pointe PG à gauche, ramener PG à côté PD

17-24 Rocking Chair, Step, 1/8 Turn Left, 1/8 Turn Left

- 1 - 2 Rock PD devant, revenir sur PG
- 3 - 4 Rock PD derrière, revenir sur PG
- 5 - 6 PD devant, 1/8 tour à gauche (10:30)
- 7 - 8 PD devant, 1/8 tour à gauche (09:00)

25-32 Hip Bumps, Hitch, Hip Bumps, Hitch

- 1 - 2 PD dans la diagonale avant droite avec coup de hanches à droite, à gauche
- 3 - 4 Coup de hanches à droite, lever genou gauche
- 5 - 6 PG dans la diagonale avant gauche avec coup de hanches à gauche, à droite
- 7 - 8 Coup de hanches à gauche, lever genou droit

RECOMMENCEZ LA DANSE