



GYPSI QUEEN

Musique : "Gypsi Queen" (Chris Norman)
Type : Country Line Dance, 4 murs, 32 temps
Niveau : Débutant

Départ : *intro de 8 temps*

1 - 8 Rumba Box Forward, Side, Together Side, Behind Side Cross

- 1&2 PG à gauche, PD à côté PG, avancer PG
- 3&4 PD à droite, PG à côté PD, reculer PD
- 5&6 PG à gauche, PD à côté PG, PG à gauche
- 7&8 Croiser PD derrière PG, PG à gauche, croiser PD devant PG

9 - 16 Side Step, Touch, Behind, Side, Cross & Cross, Side Together Back, Side Together

- 1&2 PG à gauche, toucher pointe PD à côté PG, PD à droite
- 3& Croiser PG derrière PD, PD à droite
- 4&5 PG croisé devant PD, PD à droite, PG croisé devant PD
- 6&7 PD à droite, PG rejoint PD, reculer PD
- 8& PG à gauche, PD à côté PG

17 - 24 Step ¼ Turn, Touch ¼ Paddle Left x2, Step, Touch ¼ Paddle Right x2, Shuffle Forward

- 1 Avancer PG en faisant ¼ de tour à gauche (9:00)
- 2&3& Toucher pointe PD devant, ¼ tour à gauche sur PG, toucher pointe PD devant, ¼ tour à gauche (3:00)
- 4 Avancer PD
- 5&6& Toucher pointe PG devant, ¼ tour à gauche sur PD, toucher pointe PG devant, ¼ tour à droite (9:00)
- 7&8 Pas chassé (G-D-G) en avant

25-32 Mambo ⅛ Turn Right, Triple ⅛ Turn Right, Coaster Step, Step Touch Back

- 1&2 Rock PD devant, revenir sur PG, ½ tour à droite et PD devant (3:00)
- 3&4 ½ tour à droite avec pas chassé arrière (G-D-G) (9:00)
- 5&6 PD derrière, PG à côté PD, avancer PD
- 7&8 Avancer PG, toucher pointe PD derrière PG, poser PD derrière (PdC sur PD)

RECOMMENCEZ LA DANSE