



THE FEELING

Musique : "The Feeling" (Lost Frequencies)

Type : Line Dance, 4 murs, 32 temps

Niveau : Novice

Départ : *intro de 32 temps*

1 - 8 *Rock Forward, & Heel & Heel, Rock Forward, Shuffle ½ Turn Left*

- 1 - 2 Rock PD devant, revenir sur PG
- &3 Ramener PD à côté PG, toucher talon PG devant
- &4 Ramener PG à côté PD, toucher talon PD devant
- &5-6 Ramener PD à côté PG, rock PG devant, revenir sur PD
- 7&8 Pas chassé (G-D-G) en faisant ½ tour à gauche (06:00)

9-16 *Kick Ball Point, Kick Ball Point, Jazz Box ¼ Turn Right Cross*

- 1&2 Kick PD devant, PD à côté PG, toucher pointe PG à gauche
- 3&4 Kick PG devant, PG à côté PD, toucher pointe PD à droite
- 5 - 6 Croiser PD devant PG, PG derrière
- 7 - 8 ¼ tour à droite et PD à droite, croiser PG devant PD (09:00)

17-24 *Side Shuffle, ¼ Turn Left Side Shuffle, Rock Forward, ½ Turn Right, ½ Turn Right*

- 1&2 Pas chassé (D-G-D) à droite
- 3&4 ¼ tour à gauche et pas chassé (G-D-G) à gauche (06:00)
- 5 - 6 Rock PD devant, revenir sur PG
- 7 - 8 ½ tour à droite et PD devant, ½ tour à droite et PG derrière

25-32 *Coaster Step, Step Forward, Pivot ½ Turn Left, Coaster Step, Step ¼ Turn Left*

- 1&2 PD derrière, PG à côté PD, PD devant
- 3 - 4 PG devant, ½ tour à gauche et PD derrière (12:00)
- 5&6 PG derrière, PD à côté PG, PG devant
- 7 - 8 PD devant, ¼ tour à gauche

RECOMMENCER