



WANDERER

Musique : "The Wanderer" (Eddie Rabbit)

Type : Country Line Dance, 1 mur, 48 temps

Niveau : Débutant

1 - 8 Chassé To The Right, Rock Back On Left, Chassé To The Left, Rock Back On Right

- 1&2 Pas chassé à droite (DGD)
- 3 - 4 Rock G croisé derrière PD, revenir sur le PD
- 5&6 Pas chassé à gauche (GDG)
- 7 - 8 Rock D croisé derrière PG, revenir sur le PG

9 - 16 Chassé To The Right, Rock Back On Left, Chassé To The Left, Rock Back On Right

- 1&2 Pas chassé à droite (DGD)
- 3 - 4 Rock G croisé derrière PD, revenir sur le PD
- 5&6 Pas chassé à gauche (GDG)
- 7 - 8 Rock D croisé derrière PG, revenir sur le PG

17-24 Right Shuffle Forward diagonally To The Right, Kick (2x), Leftt Shuffle Backward diagonally To The Left (2x)

- 1&2 Shuffle droit devant dans la diagonale à droite (DGD)
- 3 - 4 Kick gauche devant (2x)
- note : vous pouvez pousser les bras en avant et crier hoo ! hoo !*
- 5&6 Shuffle gauche derrière dans la diagonale (GDG)
- 7 - 8 Rock D croisé derrière PG, revenir sur le PG

25-32 Right Shuffle Forward diagonally To The Right, Kick (2x), Leftt Shuffle Backward diagonally To The Left (2x)

- 1&2 Shuffle droit devant dans la diagonale à droite (DGD)
- 3 - 4 Kick gauche devant (2x)
- 5&6 Shuffle gauche derrière dans la diagonale (GDG)
- 7 - 8 Rock D croisé derrière PG, revenir sur le PG

33-40 Kicks (4x)

- 1 - 2 Kick D devant (dans la diagonale) et clap, ramener PD à côté du PG
- 3 - 4 Kick G devant (dans la diagonale) et clap, ramener PG à côté du PD
- 5 - 6 Kick D devant (dans la diagonale) et clap, ramener PD à côté du PG
- 7 - 8 Kick G devant (dans la diagonale) et clap, ramener PG à côté du PD

41-48 Shuffles in a Full Circle to the Left to return to the position you started in

- 1&2 Shuffle droit (D-G-D) en commençant un 360° vers la gauche
- 3&4 Shuffle gauche (G-D-G) en continuant le cercle
- 5&6 Shuffle droit (D-G-D) en continuant le cercle
- 7&8 Shuffle gauche (G-D-G) en continuant le cercle

RECOMMENCEZ LA DANSE