



# WHY DON'T YOU

**Musique :** "Why Don't You" (Marty Rivers)

**Type :** Country Line Dance, 4 murs, 32 temps

**Niveau :** Débutant

**Départ :** *intro de 32 temps*

**1 - 8 Heel, Hook, Heel, Hitch, Coaster Step, Hold**

1 - 2 Toucher talon PD devant, jambe D croisé devant jambe G

3 - 4 Toucher talon PD devant, lever genou droit

5 - 8 PD derrière, PG à côté PD, PD devant, pause

**9 - 16 Heel, Hook, Heel, Hitch, Coaster Step, Hold**

1 - 2 Toucher talon PG devant, jambe G croisé devant jambe D

3 - 4 Toucher talon PG devant, lever genou gauche

5 - 8 PG derrière, PD à côté PG, PG devant, pause

**17-24 Side, Together, Side, Together, Heel Twist, Heel Split**

1 - 2 PD à droite, PG à côté PD

3 - 4 PD à droite, PG à côté PD

5 - 6 Pivoter les 2 talons vers la gauche en fléchissant les genoux, revenir talons au centre

7 - 8 Écarter les 2 talons vers l'extérieur, revenir les talons au centre

**25-32 Step, Clap, ¼ Turn Left, Clap, Heel Switch**

1 - 2 PD devant, taper des mains

3 - 4 Pivoter ¼ tour à gauche (PdC sur PG), taper des mains (09:00)

5 - 6 Toucher talon D devant, revenir PD à côté PG

7 - 8 Toucher talon G devant, revenir PG à côté PD

**RECOMMENCEZ LA DANSE**